ENTWURF

Telnet Post Office und Telnet P2P im HAMNET

Mittels kostenloser Winlink Software ist es schnell möglich, in der E-Mail Notfallkommunikation im HAMNET - unabhängig vom Internet - aktiv zu werden. Der "**User**" verwendet das Programm **Winlink Express** und/oder ein "**SysOp**" setzt **RMS Relay** ein. Beide Programme können von hier ftp://autoupdate.winlink.org/ heruntergeladen werden. Sowohl RMS Relay als auch der internationale Winlink CMS/AWS Gateway unterstützten Standard E-Mail APPs (POP/SMTP/IMAP-Clients). Hierfür gibt es aber gesonderte Anleitungen. Ein Winlink Account ist in jedem Fall zwingend notwendig, siehe <u>http://www.winlink.org</u> bzw. <u>http://wiki.oevsv.at</u> Kategorie WINLINK.

In der folgenden Anleitung unterscheiden wir zwischen den Benutzereinstellungen (**User**) in der Client Software **Winlink Express** für *Telnet Post Office*- oder *Telnet Peer-to-Peer-Sessions* oder Einstellungen für einen **Sys**tem **Op**erator (SysOP) für den **Post Office (Server)** Betrieb mit der Winlink Software **RMS Relay**. Schon am Beginn wird empfohlen den Portfreigaben in den div. Firewalls besondere Beachtung zu schenken. Siehe Punkt 4. dieser Anleitung.

INDEX

- 1. Benutzereinstellungen in Winlink Express
- 2. Benutzereinstellungen für Telnet Peer-to-Peer Sessions
- 3. Einstellungen für einen RMS Relay Post Office System Operator
- **4.** Portfreigaben und Verbindungstests
- 5. Weitere Tipps

1. Benutzereinstellungen in Winlink Express

• Der Benutzerzugang zum **internationalen** WINLINK Gateway oder zu **regionalen** "Telnet Post Offices" (Postämtern) im HAMNET erfolgt in *Telnet Post Office Sessions* mit Winlink Express (ab V1.5.10.0.0.)

• Beispiel *Setting* für den **internationalen** Gateway zu **Winlink AWS** aus dem HAMNET - Nach Ausfall von Internet-Infrastruktur ist dieser Gateway u.U. nicht mehr verfügbar

Edit Post	Office Server WINLINK CMS GATEWAY —	Х
Name:	WINLINK CMS GATEWAY	\sim
Password:		
IP Address:	44.143.8.139	
Port number:	8772	
	(Leave password blank if not needed by station)	
Autom	atic Background Monitoring	
Pollin	ig time: 30 Minutes V Send all messages in Outbox	
	Update AREDN MESH Node List	
	Save Cancel	

Wähle: Session Post Office und Server Add

Wähle: Save

Derzeit gibt es zwei Gateways im Raum Wien zu Winlink CMS/ AWS (Amazon Web Services) IP 44.143.8.139 (winlink.oe1xhq.ampr.at) oder IP 44.143.8.39 (winlink.oe1.ampr.at)

• Beispiel Settings für den Zugang zum **regionalen** *Telnet Post Office* OE1XAR (Bisamberg)

Wähle: Session Post Office und Server Add

😫 Ad	d Po	st Office Server – 🗆 🗙	
	Name:	OE1XAR POST OFFICE ~	
Pas	sword:		
IP Ad	dress:	44.143.9.50	
Port n	umber:	8772	
		(Leave password blank if not needed by station)	
Γ	Automa	atic Background Monitoring	
	Polling	g time: Disabled V Send all messages in Outbox	
		Update AREDN MESH Node List	
		Course Coursel	
		Save Cancel	

Wähle: **Save**

Wir versuchen nun einen Verbindungsaufbau:

Wähle: Start (Session)

🗱 Tel	net Session	to Netwo	rk Post (Office Server					_		Х
Netw	ork server:	OE1XAR	POST O	FFICE BISAMBERG		•	Add server	Remove	ve server	Edit se	erver
Exit	Settings	Start	Stop	Time to next Autoconnect = Disabled							
*** Conner Network :WL2K-F [WL2K-7] [WL2K-3] ;PQ: 853 OE 1XAF :FW: C [RMS I] :PR: 8 : WL2i FF :PM: OE FF : WL2i FF :PM: OE FC EM X FC EM G F> CC FS YY *** Rece *** Rece	ecting to netv ected to OE1 post office. 0.0.41.0-B2FV 116943 RMS Relay DE3ZK AREN Express-1.5.1 8350098 K DE OE3ZK 3ZK XXOY50 3ZK QN8FFA XXOY5DMT2' N8FFAS9SE 100 XXOY5 V5DMT2WPF : 367, Time: iving QN8FFA : 367, Time: iving QN8FFA : 381, Time: d of session a ages sent: 0. ages Receivu nnected at 2	vork post of XAR POS Messages VIHJM\$] > A-3[88350 0.2-B2FHI (JN88DH) 0.2-B2FHI (JN88DH) 0.2-B2FHI (JN88DH) 0.2-B2FHI (JN88DH) 0.2-B2FHI (JN88DH) 0.2-B2FHI (JN88DH) 0.2-B2FHI (JN88DH) 0.2-B2FHI (JN88DH) 0.2-B2FHI (JN88DH) 0.2-B2FHI (JN88DH) 0.2-B2FHI (JN88DH) 0.2-B2FHI (JN88DH) 0.2-B2FHI (JN88DH) 0.2-B2FHI (JN88DH) 0.2-B2FHI (JN88DH) 0.2-B2FHI (JN88DH) 0.2-B2FHI (JN88DH) 0.2-B2FHI (JN88DH) 0.2-B2FHI 0.2-B2FHI (JN88DH) 0.2-B2FHI	ffice OE1 T OFFICE will be sto 098 4\$] 308 OE5 14 OE9F 308 0 4 0 30 bytes rece es/minute pytes rece es/minute 27 10:16 is sent: 0, al bytes re 10:16:10	IXAR POST OFFICE BISAMBERG at 44.143.9 BISAMBERG at 44.143.9.50 port 8772 at 20 ored locally for pickup by the recipient. BFWV ACK: Re://WL2K Zwischenbericht: E-N WV ACK: //WL2K RMS Relay Versionen im H www.ack: //WL2K RMS Relay Versionen im H eceived e: 156510 sived e: 208984 :05 , Time: 01:54, bytes/minute: 0 sceived: 748, Total session time: 01:54, bytes	9.50 port 17.12.27 Mail im H IAMNET	: 39	72 :14:10 NET) Testbetrieb				

Weitere Zugänge zu **regionalen** *Telnet Post Offices* (Postämtern) mit ihren jeweiligen IP-Adressen sind genauso einzustellen. Alle Post Offices im HAMNET synchronisieren ihre Datenbanken in regelmäßigen Abständen, daher ist es u.U. irrelevant bei welchem Post Office die Nachrichten abgeholt werden. Im Notfall wird man immer die nächst erreichbaren *Telnet Post Offices* zu erreichen versuchen. Hierbei handelt es sich ausschließlich um einen **Nachrichtenaustausch im HAMNET** für den Fall eines Internet bzw. Winlink CMS/AWS Ausfalles (z.B. bei BLACKOUT). Siehe auch das Prinzip eines vermaschten Netzes (MeshNet) > <u>https://de.wikipedia.org/wiki/Vermaschtes_Netz</u>

Diese gewünschte Vielfalt (Redundanz) minimiert das Ausfallrisiko in der Winlink E-Mail Notfallkommunikation (siehe u.a. *HF Winlink Hybrid/Radio-Only Forwarding*).

2. Benutzereinstellungen für Telnet Peer-to-Peer Sessions

Ein unmittelbarer (direkter) Nachrichtenaustausch zwischen einzelnen Benutzern im HAMNET kann mit einer *Telnet P2P Session* mit Winlink Express durchgeführt werden. In diesem Fall müssen beide Benutzer eine *Telnet P2P Session* gleichzeitig aktiviert haben.

Telnet Peer-To-Peer Session for LAN and MESH Connections			_	\times
Exit Settings Start Stop Time to next Autoconnect = 06	:43			
LAN or MESH station: OE7FTJ Add station	Remove station	Edit station		
*** Listening for incoming connections on default local IP address, port 8774				 ^
😸 Telnet Peer-to-Peer Setup 🛛 —	×			
IP Address and Port for incoming connections IP address to receive connections: Default Port: 8774				
Password calling stations must provide to connect to this station Password: ••••••• If non-blank, connecting stations must use this password. Leave blank if you do not want to require a password to connect				
 Incoming Connection Restrictions Allow connections from all callsigns and IP addresses Allow connections only from specified callsigns and IP addresses 				
AutoConnect Time				~
Update Cancel				

• Eigenes Telnet P2P Setup

Im allgemeinen HAMNET P2P Testbetrieb wird vorläufig das Passwort **BISAMBERG** verwendet.

• Beispiel Setting für eine Telnet P2P Session mit OE7FTJ

🗱 Edit Post (Office Server OE7FTJ –		×							
Name:	OF7ETJ		~							
Password:										
IP Address:	44.143.164.224									
Port number:	8774									
(Leave password blank if not needed by station)										
Automa	atic Background Monitoring									
Pollin	g time: 15 Minutes V Send all messages in Outbo	x								
	Update AREDN MESH Node List									
	Save									
			.::							

3. Einstellungen für einen RMS Relay Post Office System Operator

Das Programm RMS Relay ist ein kleiner Mailserver mit Relais Funktionen, u.a. eine Drehscheibe für RMS Trimode (HF – PACTOR – WINMOR - ROBUST PACKET – ARDOP + Hybrid/Radio-Only) und RMS Packet (UKW), aber auch Winlink Express sowie WLAN **MeshNet** u.v.a.m. Für den Einsatz im HAMNET wählen wir: *Settings*

RMS Re	elay - 3.0.41.0 - OE3ZK	[_	×
Settings	Begin-forwarding	View	Logs	Help			
Users: 0 / 0	/ 0 / 0 Post Office	Run	: 0 00:19	:28			:

• Allgemeine Einstellungen: In Site Properties laut RMS Relay Help

🔼 RMS Rela	ay Site Properties					×				
Base Ca	allsign (no SSID):	OE3ZK	Password:	•••••	••••]				
	Site Callsign:	OE3ZK								
:	Site Grid Square:	JN88DH								
	Service codes:	PUBLIC								
Incoming	connection port:	8772 (Default is 8772)								
	Automaticaly	install field-test (beta) versions of	RMS Relay							
Inhibit automatic updates										
Expiration Periods										
	Keep local users	listed for 7 days after last se	een Purge all loca	lusers						
	Expire and delete	e messages after this many days:	21							
	Expire and delete	e log files after this many days: 1	4							
		Enter optional off-line a	uthorization code							
		Update	Cancel							

• Operating Mode Stand-alone Network "post office" – Not part oft the Winlink network

HF Message Forwarding Control ● Do not forward messages via HF ● Forward messages via HF to another RMS connected to the Internet ● Operate as a node in the Winlink hybrid network (Trimode must run) Minutes to delay after Internet loss before starting radio-only network operation: 15 Automatic Sending Control □ Enable automatic operation Seconds before starting: 20 Minimum seconds between sends: 30 Maximum minutes sending: 20 Maximum minutes sending: 20 Pactor Level for busy channel before transmitting Emphasize Pactor signals for busy detection (Requires P4 modem with 1.17.8 or later firmware) Ignore busy after this many minutes:	Operating Mode Only accept connections if Internet is available If Internet is not available, accept only radio-only Radio-only, local message hub Store messages Hold for Internet access Store messages locally Stand-alone Network "post office" - Not part of the	forwarding connections and deny CMS connections locally. Do not upload messages through Internet / until Internet is available, then upload them ne Winlink network
Automatic Sending Control Trimode Control □ Enable automatic operation Automatically start and stop Trimode Seconds before starting: 20 Minimum seconds between sends: 30 Maximum minutes sending: 20 Maximum minutes sending: 20 Maximum minutes sending: 20 Check for busy channel before transmitting Pactor Level for Forwarding Pactor Level for Forwarding Maximum: Ignore busy after this many minutes: 600	HF Message Forwarding Control Do not forward messages via HF Forward messages via HF to another RMS connel Operate as a node in the Winlink hybrid network Minutes to delay after Internet loss before starting race	ected to the Internet (Trimode must run) dio-only network operation: 15
Simulate Internet Outage Folder for VOACAP (itshfbc) C:\itshfbc\	Automatic Sending Control Enable automatic operation Seconds before starting: 20 Minimum seconds between sends: 30 Maximum minutes sending: 20 Check for busy channel before transmitting Emphasize Pactor signals for busy detection (Requires P4 modem with 1.17.8 or later firmware) Ignore busy after this many minutes: 600 Simulate Internet Outage	Trimode Control ✓ Automatically start and stop Trimode ✓ Start Trimode minimized Folder where Trimode is stored: C:\RMS\RMS Trimode\ IP: 127.0.0.1 Port: 8510 (Default port is 8510) Pactor Level for Forwarding Minimum: 2 ✓ Maximum: 4 ✓ Folder for VOACAP (itshfbc) C:\itshfbc\

Message Synchronization						>					
Controls to syr	ed servers										
Controls for this station											
 Enable network : This is a distribut Log details of action 	 Enable network synchronization This is a distributor (reflector) station Log details of actions 										
Optional password for	Optional password for incoming connections (leave blank if none):										
IP address to listen of	on (leave blank	for localho	ost):	Port: 8780							
Retry time (minutes):	10										
Response to incomi	ng sync reques	sts: 💿 Allo	w 🔿 Deny								
Enable Callsign	Enable Callsign # Pending # Tries Last Try Last Success Last Incoming Address										
OE1XAR	0	0		2017.12.21 08:00	2017.12.21 08:00	44.143.9.50					
OE1XDS A	0	0		2017.12.21 08:00	2017.12.21 08:01	44.143.10.90					
OE3XEC	0	0		2017.12.21 08:10	2017.12.20 20:40	44.143.49.252					
OE3XRB S	0	0		2017.12.21 08:00		44.143.57.81					
OE5XPM	0	0		2017.12.21 08:00	2017.12.21 08:00	44.143.102.97					
OE9XRK	0	0		2017.12.21 08:00		44.143.225.147					
<											
Add station Remove station Edit station Test connection Clear pending Request sync											
Save Cancel											

• Beispiel: Nachrichtensynchronisation zwischen den Post Offices im HAMNET

• Beispiel: Prüfen der RMS Relay Datenbank

Close Kerresh	Delete Selection Attachin	Terres TO	Ivval	ded to Rese	comp			Fwd			
Timestamp 🔍	Messageld	CSize	#	Source	Sender	То	MPS	To	Tries	Failed	Subject
2017.12.27 10:40	HON5C6CHM3LK	839		OE3FQU	OE3FQU	OE3ZK			0		Re: //WL2K RMS Relay Versio
2017.12.27 10:22	0WBNO6QUWZVZ	4613		OE9FWV	OE9FWV	OE3ZK			0		Re://WL2K Zwischenbericht:
2017.12.27 08:59	7W7UQBIYJJ4A	504		OE3ZK	OE3ZK	OE5HEL			0		//WL2K RMS Relay Versionen
2017.12.27 08:28	8QGTOB0CE8MF	4260		OE3ZK	OE3ZK	SMTP:oe1kbc	CMS		0		Re://WL2K Zwischenbericht:
2017.12.24 07:57	B5YR5JAPG4CP	293		OE3ZK	OE3ZK	DG4AO			0		ACK: //WL2K WL2K// Weihna
2017.12.24 07:57	ZNKWIJISZ05J	307		OE3ZK	OE3ZK	SMTP:andy@o	CMS		0		ACK: AW: //WL2K OE3XRB ni
2017.12.23 12:36	DBID49GOD2WQ	547		OE9FWV	OE9FWV	OE7FTJ			0		Postoffice
2017.12.20 23:49	17QXGY4T4BCC	714		OE9FWV	OE9FWV	OE7FTJ			0		Re: //WL2K Status HAMNET I
2017.12.19 21:44	0D8JK6WJ9XUU	314		OE9FWV	OE9FWV	SMTP:kbauma	CMS		0		ACK: AW: //WL2K guten aben
2017.12.13 23:28	6NJG352V101C	310		OE9FWV	OE9FWV	OE3ZK			0		ACK: //WL2K [notfunk-oe] RM
Date: Wed, 27 Dec 2 From: OE3FQU Subject: Re: //WL2ł To: OE3ZK Message-ID: HONSC X-Source: OE3FQU X-Relay: OE1XAR MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/pl Content-Transfer-Enc	2017 10:39:00 -0000 K RMS Relay Versionen im HAMNE S6CHM3LK lain; charset = "iso-8859-1" coding: 7bit	T PO Testbe	*trieb								^
											*

Pending mes	sages waiting to be sent to anoth	her RMS									– 🗆 🗙
Close Refresh Delete Selection Attachments Forwarded To Reset Path Compute Route											
Timestamp 💌	Messageld	CSize	#	Source	Sender	То	MPS	Fwd. To	Tries	Failed	Subject
2017.12.27 10:40	HON5C6CHM3LK	839		OE3FQU	OE3FQU	OE3ZK			0		Re: //WL2K RMS Relay Versio
2017.12.24 07:57	ZNKWIJISZ05J	307		OE3ZK	OE3ZK	SMTP:andy@o	CMS		0		ACK: AW: //WL2K OE3XRB ni
2017.12.24 07:57	B5YR5JAPG4CP	293		OE3ZK	OE3ZK	DG4AO			0		ACK: //WL2K WL2K// Weihna
2017.12.23 12:36	DBID49GOD2WQ	547		OE9FWV	OE9FWV	OE7FTJ			0		Postoffice
2017.12.20 23:49	17QXGY4T4BCC	714		OE9FWV	OE9FWV	OE7FTJ			0		Re: //WL2K Status HAMNET !
2017.12.19 21:44	0D8JK6WJ9XUU	314		OE9FWV	OE9FWV	SMTP:kbauma	CMS		0		ACK: AW: //WL2K guten aben
2017.12.13 23:28	6NJG352V101C	310		OE9FWV	OE9FWV	OE3ZK			0		ACK: //WL2K [notfunk-oe] RM
2017.12.08 07:26	AGYVKN7C01BW	1667292	Х	OE3DNA	OE3ZK	winlink@orcas	CMS		0		Fw: //WL2K NOTFUNK Wamv
2017.11.30 09:05	A8B1R93XH7G1	3119774	х	OE3DNA	OE3ZK	winlink@orcas	CMS		0		Fw: //WL2K Erster Schnee bei
2017.11.22 17:13	JX01FUVRDC5L	3464957	х	OE3DNA	OE3ZK	winlink@orcas	CMS		0		Fw: //WL2K Foto vom Treffen
Date: Wed, 27 Dec From: 0E3FQU Subject: Re: //WL2 To: 0E3ZK Message-ID: HON50 X-Source: 0E3FQU X-Relay: 0E1XAR MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/ Content-Transfer-En	2017 10:39:00 -0000 K RMS Relay Versionen im HAMNE C6CHM3LK plain: charset = "iso-8859-1" coding: 7bit	T PO Testbe	trieb	,							~

Messages found: 10

4. Portfreigaben und Verbindungstests

Der Portweiterleitung ist besondere Beachtung zu schenken! Die Ports 8772 (Post Office), 8780 (Message Synchronization), 8774 (P2P) sind in **allen** Firewalls und (WLAN) Routern und HAMNET WiFi Router nfrei zu schalten. Bevor man mit einer neuen Station einen Testbetrieb beginnt, mit Ausführen **PING** <44.IP-Adresse> prüfen, ob die Gegenstelle im HAMNET überhaupt erreichbar ist.

Rund um die Uhr verfügbare Test IP-Adressen (Stand 27.12.2017):

- Post Office OE1XAR Bisamberg 44.143.9.50 (Ping nicht möglich!)
- Post Office OE1XDS im AKH Wien 44.143.10.30
- Post Office OE3XEC, Amstetten, 44.143.49.252
- Post Office OE3XRB Sonntagberg 44.143.57.81
- Post Office OE5XPM Wolfau 44.143.102.97 (Ping nicht möglich)
- WINLINK CMS/AWS GATEWAY 44.143.8.139 (winlink.oe1xhq.ampr.at)
- WINLINK CMS/AWS GATEWAY 44.143.8.39 (winlink.oe1.ampr.at)

Weitere Post Office und P2P Test-Adressen (mit PING testen, ob erreichbar)

- OE3ZK 44.143.6.199
- OE7FTJ 44.143.164.224
- ...more to come ...
- (P2P Passwort für den Testbetrieb ist BISAMBERG)

5. Weitere Tipps

Empfehlenswerte Hardware für Low Power (12V/4W) Notstrom Winlink Betrieb unter Windows 10 im HAMNET:

- Beelink S1 Mini PC Windows 10 4 GB / 64 GB (siehe Amazon)
- Stromversorgung über (solar) gepufferte 12 Volt Batterie
- RMS Relay in WIN10 Task Manager AUTOSTART nehmen

Verbesserungsvorschläge für diese vorläufige Anleitung bitte an Gert, <u>OE3ZK@oevsv.at</u> senden.